

TEXA

# La Konfort VAS 581 003 non si accende

## PROBLEMA:

La **Konfort VAS 581 003** non si avvia premendo il tasto di accensione principale.

## SOLUZIONE:

- Verificare che la stazione di ricarica sia alimentata da una sorgente di **tensione di rete (230V – 50Hz)** adeguata.
- Verificare che l'**interruttore di emergenza** posto sulla console dell'attrezzatura non sia stato azionato. Eventualmente, ripristinare l'interruttore ruotandolo in senso orario:



Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.