

TEXA

## Folgende Hinweise werden angezeigt "Analysengerät Spülung Fehlgeschlagen" oder "Fehler bei der Kalibrierung des Analysegeräts"

### PROBLEM:

Vor dem Beginn der Absaugphase des Kältemittels zeigt die Konfort VAS 581 003 eines der folgenden Meldungen:



### LÖSUNG:

- Stellen Sie sicher, dass das seitlich am Gerät befindliche **transparente Filterschutzglas** korrekt verschraubt ist:



Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.