



Konfort VAS 581 003 affiche le message "Réfrigérant Contaminé"


PROBLEME:

Avant de démarrer la phase de recyclage du réfrigérant, **Konfort VAS 581 003** affiche le message suivant:



SOLUTION:

- Appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer le message et suivez les instructions. La station de climatisation permet d'effectuer maximum deux ultérieures mesures de pureté du réfrigérant avant de terminer le service.
- Démarrer la procédure de **Vérification Identificateur** en confirmant la demande qui s'affiche en appuyant **STOP** sur le message "Réfrigérant contaminé" (voir ci-dessus) ou en sélectionnant la fonction **Contrôle Identifieur** qui est disponible dans le menu **Fonctions Additionnelles**:



Suivez les instructions et vérifiez l'identificateur de réfrigérant en utilisant une bouteille externe de R1234yf ou en vérifiant l'identificateur sur une autre voiture.

Voir le Manuel Opératif du Konfort VAS 581 003 pour plusieurs informations sur la procédure de vérification identificateur.

Si le problème persiste, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.