



La Konfort VAS 581 003 visualizza il messaggio “Refrigerante Contaminato”


PROBLEMA:

Prima di avviare la fase di recupero del refrigerante, la **Konfort VAS 581 003** visualizza il seguente messaggio:



SOLUZIONE:

- Premere il tasto **ENTER** per confermare il messaggio e seguire le istruzioni. L'attrezzatura permetterà di eseguire al massimo due ulteriori misure della purezza del refrigerante prima di fermare il servizio.
- Avviare la procedura di **Verifica Identificatore** confermando la richiesta che comparirà premendo **STOP** al messaggio "Refrigerante contaminato" (vedi sopra) ovvero selezionando l'apposita funzione **Verifica Identificatore Refrigerante** dal menu **Funzioni Aggiuntive**:



Seguire le istruzioni e verificare l'identificatore di refrigerante mediante un serbatoio esterno di R1234yf o provandolo su un altro veicolo.

Fare riferimento al Manuale Operativo Konfort VAS 581 003 per ulteriori informazioni sulla procedura di verifica dell'identificatore.

Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.