



La Konfort VAS 581 003 visualiza el mensaje “Refrigerante Contaminado”

PROBLEMA:

Antes de iniciar la fase de recuperación del refrigerante, la **Konfort VAS 581 003** visualiza el siguiente mensaje:



SOLUCIÓN:

- Pulse **ENTER** para confirmar el mensaje y siga las instrucciones. El equipo permitirá de realizar como máximo dos adicionales medidas de la pureza del refrigerante antes de detener el servicio.
- Iniciar el proceso de **Verificación Identificador** confirmando la pregunta que se muestra pulsando la tecla **STOP** en el mensaje “Refrigerante contaminado” (ver más arriba) o seleccionando la función especial **Verificación Identificador Refrigerante** disponible en el menú **Función Adicional**:



Siga las instrucciones y compruebe el identificador utilizando una bombona externa de R1234yf o pruebe en otro vehículo.

Consultar el Manual de funcionamiento Konfort VAS 581 003 para posteriores informaciones sobre el proceso de verificación del identificador.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su **Centro de Asistencia TEXA**.