



# La Konfort VAS 581 003 visualizza il messaggio “Press. Serbatoio Eccessiva”


## PROBLEMA:

Durante la fase di recupero del refrigerante, la **Konfort VAS 581 003** visualizza il seguente messaggio:



## SOLUZIONE:

- Selezionare, a partire dal menu **Funzioni Aggiuntive**, l'opzione **Gas Incondensabili**:



**ATTENZIONE:** La procedura di verifica/scarico dei gas incondensabili dal serbatoio interno potrebbe richiedere diversi minuti.

Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.