

TEXA

Konfort VAS 581 003 wyświetla komunikat “Nadciśnienie w zbiorniku wewnętrznym”

PROBLEM:

Podczas fazy odzysku czynnika, maszyna **Konfort VAS 581 003** pokazuje następujący komunikat:



ROZWIĄZANIE:

- Wybrać z menu opcję **Funkcje Dodatkowe**, wybrać z możliwych funkcji “**Gaz nieskondensowany**”
:



UWAGA: Procedura kontroli/zrzutu gazów nieskondensowanych ze zbiornika wewnętrznego wymaga kilku minut czasu.

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany prosimy o kontakt z **działem obsługi użytkownika TEXA**.