




На Konfort VAS 581 003 появляется сообщение “Избыточное давление в резервуаре”


ПРОБЛЕМА:

Во время фазы откачки хладагента, на Konfort VAS 581 003 появляется следующее сообщение:



РЕШЕНИЕ:

- Выберите из меню **Дополнительные функции - Неконденсирующие газы**:



ВНИМАНИЕ: Процедура проверки/сброса неконденсирующих газов из внутреннего баллона установки может потребовать многие минуты.

Если проблема не решится, обратитесь в Ваш **Сервисный центр TEXA**.