

TEXA

Konfort VAS 581 003 nie właściwie działanie podczas fazy odzysku

PROBLEM:

W trakcie fazy odzysku maszyną **Konfort VAS 581 003**, ciśnienie na manomedrach i/lub na wyświetlaczy nie obniża się, lub obniża się bardzo powoli:



ROZWIĄZANIE:

- Upewnić się, że **szybkozłączeni** zostały właściwie zapięte do złązek systemu A/C w obsługiwanym pojeździe.
- Wybrać z menu opcję: **Funkcje Dodatkowe**, a następnie opcję „**Gaz nieskondensowany**”:



UWAGA: Procedura kontroli/zrzutu gazów nieskondensowanych ze zbiornika wewnętrznego wymaga kilku minut czasu.

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany prosimy o kontakt z **działem obsługi użytkownika TEXA.**